# SCSI&USB接続CD-RWドライブ

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。 Macintosh を使用している方は、 MacCDR クイックスタートガイドを参照し て MacCDR と USB ドライバをインストールしてから本製品をパソコンに接続 してください。

詳しくは付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」 に収録 されているオンラインマニュアルをお読みください。



# パソコンの電源スイッチをONにします。



# USBケーブルは まだ 接続しないでください。

#### CyberTrio - NXを搭載したPC98 - NXを使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が [アドバンストモー ド〕になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル の「セットアップ」の章を参照してください。

## 付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユーティリティCD」を CD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

#### CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CDRW-SUシリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。 また弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル(PDF形式) をダウンロードすることもできます。

# セットアップを実行します。



- ① 簡単セットアップ以外のア プリケーションをすべて終 了させます。
- ② [CDRW-SUシリーズの セットアップ] をクリック して反転表示にします。
- ③ [開始] ボタンをクリック します。

#### この画面が表示されないときは?

[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)]を選択し、[名前(O):] にE: ¥EASYSETUP. EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください (下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

「電源スイッチを ON にしてください」と表示されたら、 本製品の電源スイッチを ON にし、 [ 次へ ] ボタンをク リックします。

# 本製品にUSB ケーブルを接続します。



## パソコンには まだ USB ケーブルを接続しないでください



- ① 左の画面のように、本 製品に USB ケーブルを接 続します。
  - コネクタの形と向きに注意してく ださい。

- ② [次へ] ボタンをクリック します。(\*1、\*2)
- \*1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製USB接続ドライ ブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜い てから、再度接続してください」というメッセージが表示されることが あります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK] ボタン をクリックします。続いて、手順?以降の操作を行ってください。
- \*2 パソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検 索しています:USB-IDE Bridge(以下略)」というメッセージが表示 されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックします。この場合、簡

単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

# パソコンに USB ケーブルを接続します。

<WindowsXPの場合>



- ① 画面内の写真のように、パソコン にUSBケーブルを接続します。 コネクタの形と向きに注意してください。
- ②「新しいハードウェアの検出ウ ィザード」が起動します。画面 の指示に従ってドライバをイン ストールしてください(※)。
- ③ [次へ] ボタンをクリックします。
- ※「インストール方法を選んでください」と表示されたら、「ソフトウェアを自 動的にインストールする(推奨)]を選択してください。
- ※ インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されま すが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。 [続行] ボタンをクリックしてセットアップを進めてください。

#### <WindowsMe/98SE/98/2000の場合>



- ① 画面内の写真のように、パソコン にUSBケーブルを接続します。 コネクタの形と向きに注意してください。
- ② 新しいハードウェアが見つかり、 自動的にドライバがセットアッ プされます。メッセージが消え るまで待ちます。
- ③ [次へ] ボタンをクリックします。

「セットアップ終了」と表示されたら、 [ 完了 ] ボタンを クリックします。

デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルク リックします。



CD-ROMドライブのアイコンが 追加されていれば、本製品は使用 できる状態になっています。

アイコンが表示されていないときは?

USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があり ます。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、WinCDR または PacketMan をインストールしてください「WinCDR クイック スタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照)。

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

#### オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユーティリティCD」には、オンラインマニュアル (PDF 形式)が収録されています。必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユー ティリティCD」をCD-ROMドライブにセッ トします。簡単セットアップが起動します。
- ② 「CD-R/RWのマニュアルを見る」を選 択し、[開始] ボタンをクリックします。 オンラインマニュアルが画面に表示されます。
- ※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされ ている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセー ジに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Reader のインストール」を選択してもインストールすることができます。
- ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] [Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2001年10月26日 初版発行 発行 株式会社 メルコ

PY00-27125-DM10-01 1-01